

KEJIAN MC302 Kullanma Kılavuzu

Ana Özellikler:

- Beş fonksiyon düğmesi: MODE (MOD), SET (AYARLA), UP (YUKARI), C/F, SNOOZE/IŞIK (ERTELE/IŞIK)
- Büyük LCD
- Sıcaklık (C/F)
- 3 ½ basamaklı iç mekan sıcaklık gösterge ekranı, çözünürlük 0.1°C, test aralığı -50°C - -70°C, test zamanı 20 saniye
- Maksimum ve minimum hafıza fonksiyonu
- LED arka ışık, siyah, beyaz ya da kişiselleştirilmiş

Farklı Düğmelerin Fonksiyonları:

Fonksiyon İşlem		MOD (MODE)	AYARLA (SET)	YUKARI (UP)	C/F	ERTELE (SNOOZE)
Standart Mod	Bas	Ayarlama Moduna Geç		Maksimum/Minimum Sıcaklığı ve Nemi göster	C/F arasında geçiş yap	Alarmı Başlat/Bitir ve Ertele
	BASIL I TUT	-----	Ayarlara gir	Maksimum/Minimum Sıcaklık ve Nem	Ayarlara gir	Arka Işık Açık
Ayarlama Modu	Bas	Ayarlanan kısımdan emin olun	Ayarlanan kısmı değiştirin	Adım adım ilerleyin	Ayarlanan kısmı değiştirin	Arka ışık açık
	BASIL I TUT	-----	-----	8 adım/saniye ilerleyin	-----	Arka ışık açık

Normal Mod:

- "MODE" (Mod) düğmesine basarak ekran, saat, takvim ve alarm arasında geçiş yapın.
- "SET"e (Ayarla) düğmesine basarak C/F ekranları arasında geçiş yapın.
- Ayar moduna geçmek için "SET"(Ayarla) düğmesine uzun basın.
- Maksimum/Minimum sıcaklık ve nemi görüntülemek için "UP"(yukarı) düğmesine basın.
- Maksimum/Minimum sıcaklık ve nem gösteriliyorken "UP" (Yukarı) düğmesine basarak ekrandan bu görüntüyü kaldırabilirsiniz.
- LED ışığı yakmak için "SNOOZE/LIGHT" (Ertele/Işık) düğmesine 5 saniye basınız.

Saat Ayarlama Modu:

- Saat gösterme moduna geçmek için "MODE"(Mod) düğmesine basın.
- "SET" (Ayarla) düğmesine uzun basın ve saat ayarlama moduna girin, saat 1HZ'de sıkça yanıp sönecektir.
- Ayarlama şu sıradadır: 12/24Saat, saat, dakika 12/24Saat
- "UP" (Yukarı) düğmesine basarsanız adım adım ilersiniz, düğmeye basılı tutarsanız 8 adım/saniye ilerlersiniz.
- Ayarlamayı bitirin, "MODE"(mod) düğmesine basarak kaydedin ya da otomatik olarak çıkın.

Takvim Ayarlama Modu:

- Takvim gösterme moduna geçmek için "MODE"(Mod) düğmesine basın.
- "SET" (Ayarla) düğmesine uzun basın ve takvim ayarlama moduna girin, takvim 1HZ'de sıkça yanıp sönecektir.
- Ayarlama şu sıradadır: Yıl/Ay/Tarih/Yıl
- "UP" (Yukarı) düğmesine basarsanız adım adım ilersiniz, düğmeye basılı tutarsanız 8 adım/saniye ilerlersiniz.
- Ayarlamayı bitirin, "MODE"(mod) düğmesine basarak kaydedin ya da otomatik olarak çıkın.

Alarm Ayarlama Modu:

- Alarm gösterme moduna geçmek için "MODE"(Mod) düğmesine basın.
- Alarmı açmak ya da kapatmak için "UP"(Yukarı) düğmesine basın. AL'den alarm açılır, saatlik, zil sesi, açma ve kapama yapılır.
- "SET" (Ayarla) düğmesine uzun basın ve alarm ayarlama moduna girin, takvim 1HZ'de sıkça yanıp sönecektir.
- Ayarlama şu sıradadır: Saat/Dakika/Saat
- "UP" (Yukarı) düğmesine basarsanız adım adım ilersiniz, düğmeye basılı tutarsanız 8 adım/saniye ilerlersiniz.

Alarm Çalışma Modu:

- 2 KHZ frekansında dört kere 'BIBI' sesi çıkar.
- Saat başı iki kere 'BIBI' sesi çıkar.
- ERTELE fonksiyonu tekrarlanabilir.
- ERTELE dört kere ses çaldıktan sonra otomatik kapanır.
- Eğer saat başı ses çalma özelliği açıksa ve alarm saat başı bir zamana denk geliyorsa, alarm önce çalar.
- Alarm çaldığında kapatmak için SNOOZE/LIGHT (Ertele/Işık) tuşu dışında herhangi bir tuşa basın.

Sıcaklık Fonksiyonu:

- Sıcaklık aralığı: -50°C - + 70°C
- Nem aralığı: %20 - %99
- Test Süresi: 20 saniye
- Sıcaklık Çözünürlüğü: +/- 0,1°C