

3D Kalem

Kullanma Kılavuzu




3D Hayallerinizi Gerçekleştirme Zamanı!

Şu an dünyanın en iyi 3D çizim kalemi olan Myriwell 3D kaleminin mutlu bir sahibisiniz. Myriwell 3D kalem elinizdeki yaratma gücünü ortaya çıkaran ve gerçek nesnelere çabuk ve kolay bir biçimde çizmenize imkan sağlayan bir çizim aracıdır!

Bu araçla neler yapabileceğinizi keşfetmek, kullanımı kolaylaştıran ipuçları, püf noktaları ve ücretsiz indirilebilen şablonlara ulaşabilmek için www.myriwell.ir internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Daha iyi bir kullanım için, 3D kaleminizi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz.

3D Kaleminizi Tanımak



⚠ UYARI



DİKKAT: Myriwell 3D kalem sadece tarafımızca onaylanan ABS plastik filaman ile kullanılmalıdır. Kalem kullanma ısısının değiştirilmesi ve/veya onaylanmamış filamanlarla kullanım ve kalemi uygun olmayan adaptörle çalıştırmak gibi kötü kullanımlar cihaza zarar verebileceği gibi sizin de yaralanmanıza neden olabilir ve kesinlikle cihazın garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olur.

YANMA TEHLİKESİ: Çalışma sırasında 3D kalemin uç kısmı çok fazla ısınabilir. Kalemin ucuna DOKUNMAYIN. Kalemin uç kısmının yanabilir malzemeye kesinlikle temas ETTİRMEYİN ve YAKLAŞTIRMAYIN. Kullanmadığınız zamanlarda fişten çekin ve cihazın tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra yerine kaldırın.

SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİN.

Kutuda Neler Bulacaksınız?



3D Baskı Kalemi

Güç Adaptörü

Filamentler

3D Kalemizi Nasıl Kullanacaksınız?

Adım 1: 3D kaleminizi güç adaptörüne bağlayın.

3D kaleminizin arkasında bulunan girişe adaptörü takın ve güç kaynağını da fişe takın.

Sarı LED ışık yandığında kalem ön ısıtma konumundadır.

Adım 2: Filaman yüklemeyi önce 3D kaleminizin ısınmasını sağlayın.

“Tel besleme” tuşuna basın ve LED ışığın kırmızıya döndüğünden emin olun. 30 saniye sonra, LED ışık yeşile dönecektir. Ön ısıtma tamamlanmış olup kalem kullanıma hazırdır.

Adım 3: Kalemi doldurun.

Kalemin üst kısmında bulunan “tel doldurma deliğinin” içine ABS filamanı yerleştirin. Bu sırada “tel besleme” tuşunu basılı tutun. Malzeme tümlü bir motor tarafından doldurulacaktır. Alt uç kısımda bulunan başlıktan plastik malzeme dışarı taşana kadar bu tuşu basılı tutun. Malzeme doldurma işlemi tamamlandı.

Adım 4: Çizimi yapın ve hızınızı ayarlayın

Tel besleme tuşuna basmayı sürdürürken 3D nesnenizi çizin. Hız kontrolörü tarafından püskürtme hızı ayarlanabilmektedir. Tuşun serbest bırakılması kalemin püskürtmeyi durdurmasına neden olacaktır.

NOT: 5 dakikadan daha fazla bir süre cihaz hiç kullanılmazsa bekleme konumuna geçecektir. LED ışık kapanacaktır. Cihazı tekrar kullanmak isterseniz yeniden başlamak için “tel besleme” tuşuna basın.

Adım 5: Filamanı boşaltmak

Filamanı boşaltmak ya da değiştirmek istediğinizde tel boşaltma tuşuna basmalısınız. Hız kontrolörünü yeniden ayarlama ihtiyacı oluşabilir.

NOT: Her kullanımdan sonra filamanın boşaltılması şiddetle tavsiye edilmektedir. Malzemenin bitiş ucunu doldurmadan önce yumuşatmak için kesmelisiniz.

Özellikler:

Dönüş hızı: ayarlanabilir

Isınma sıcaklığı : 160°C-230°C

Enerji beslemesi: 12V, 2A

Başlık çapı: 0.7 mm

Kalem net ağırlığı: 65 g

Herhangi bir problemde başlık değiştirilebilir.



UYARI: Bu cihazı banyo, duş, küvet ve benzeri su içeren yerlerde kullanmayınız.



Çevreye verilebilecek muhtemel zararları önlemek ve kontrolsüz atık imhasıyla insan sağlığına tehdit oluşturmamak için malzeme kaynaklarını yeniden kullanabilmek maksadıyla bilinçli bir biçimde geri dönüşümünü sağlayın.

Daha fazla bilgi almak ve müşteri hizmetlerine ulaşabilmek için www.myriwell.ir internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.