


Rugby Bluetooth MP3 çalar / Radyo kullanım kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

Kaplantis Mağazası'nı tercih ederek Rugby Bluetooth MP3 çalar / Radyo aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün tüm özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz.



- 1 Açma - Kapama / Çağrı sonlandırma
- 2 Bluetooth ışığı
- 3 Sonraki şarkı / Ses yükseltme / Kanal arama
- 4 Çağrı cevaplama / Mod seçimi / Otomatik kanal arama / BT açma - kapama
- 5 Mikrofon
- 6 Önceki şarkı / Ses kısma / Kanal arama
- 7 TF kart girişi
- 8 Harici bellek girişi
- 9 Mikro USB girişi (şarj ve anten)
- 10 Reset düğmesi

Fonksiyonlar:

MP3 çalar, FM Radyo, Hoparlör

Özellikler:

Kablosuz bağlantılar: Bluetooth

Kablolu bağlantılar: USB, Micro USB, TF Card Yuvası

Kullanım modları: Bluetooth,

Bluetooth versiyonu: V3+LDR

Aktarma mesafesi: 10 metre

Frekans aralığı: 100Hz – 20Khz

SNR: ≥84dB

Hassasiyet: 80db + 2 db

Hoparlör: 4 Ω 3 w Φ 40 mm

Şarj voltajı: DC 5V 500MAH

Çıkış gücü: 3,0V ~ 5,5V

Şarj süresi: 2 saat

Çalışma süresi: 3 saat

Cihazı açmak: 1 numaralı tuşa basarak cihazı açın.

Çağrı cevaplama: 4 numaralı tuşa basarak çağrıyı cevaplayın. Çağrı geldiğinde Rugby cihazınız sesli olarak gelen numarayı söyler.

Çağrı sonlandırma: 1 numaralı tuşa basarak çağrıyı sonlandırın.

Mod seçimi: 4 numaralı tuşa basarak mod seçimi yapın. (Mod 1: Bluetooth, Mod 2: FM Radyo, Mod 3: AUX)

Ses açma / Kapama: 3 numaralı tuşa basılı tutarsanız ses açılacaktır. 6 numaralı tuşa basılı tutarsanız ses kısılacaktır.

Sonraki / Önceki şarkı: 3 numaralı tuşa basarsanız sonraki şarkıya geçersiniz. 6 numaralı tuşa basarsanız önceki şarkıya geçersiniz.

İleri doğru kanal aramak: 3 numaralı tuşa basarsanız ileri doğru kanal araması yaparsınız.

Geriye doğru kanal aramak: 6 numaralı tuşa basarsanız geriye doğru kanal araması yaparsınız.

Otomatik kanal aramak: 4 numaralı tuşa basarsanız otomatik kanal araması yaparsınız. (aynı tuşa tekrar basarsanız kanal arama durur)

Bluetooth Modu:

4 numaralı tuşa basılı tutarak Bluetooth özelliğini açın. 2 numaralı bölümde mavi bir ışık yanacaktır. Bu, Bluetooth ile bağlantı kurduğunuzu göstermektedir. Bağlantı kuracağınız cihazınızla bluetooth aratın. Mini-X6'ya bağlanın ve cihazınızı eşleştirin. Eşleştirdiğinizde sesli uyarıyı duyacaksınız. Bağlantı kurduktan sonra eşleştirdiğiniz cihazdan dilediğiniz müziği dinleyebilirsiniz. Çağrı geldiğinde 4 numaralı tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Bu tuşa tekrar basarsanız görüşmeye telefonda devam edebilirsiniz. Telefon konuşmanızı hoparlörden yapmak istemezseniz telefonunuzun bluetooth özelliğini kapamanız yeterli.

FM Radyo Modu:

4 numaralı tuşa basılı tutarak FM radyo özelliğini açın. Özelliği açtığınızda sesli uyarıyı duyacaksınız. 3, 4 ve 6 numaralı tuşlar yardımıyla kanal ayarlayabilirsiniz. Paket içinde bulunan USB kabloyu 9 numaralı girişe takarak anten olarak kullanınız.

Harici Bellek ile müzik dinleme:

Belleği 8 numaralı girişe takarak müzik dinleyebilirsiniz.

TF Kart ile müzik dinleme:

TF kartı 7 numaralı girişe takarak müzik dinleyebilirsiniz.